


## KRATKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU SISTEM ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNOG GASA SENSITRON PL 4+



- AL1 - Alarm 1
- AL2 - Alarm 2
- AL3 - Alarm 3
- ACK - za potvrdu
- PGM - Sistem u programskom modu
- OFF - Sistem isključen
- ON - Sistem uključen
- RST - Za resetovanje sistema
- AC - Napajanje 220V
- BATT - Uključena baterija
- FLT - Greška
- AUX - Aktivan pomoći relj

### **Normalan rad**

Klju je okrenut u **ON** položaj, zelena lampica **AC** svetli. Pritisak na ACK na displeju će se pojaviti **Chn1** i **Chn2**, koncentracijom gasa %LE i statusom kanala (OK, A1, A2, A3, FT). Pritisnuti i držati dugme **ACK** 3 sekunde, da bi prebacili na prikaz sledećeg para kanala (**Chn3** i **Chn4**).

### **Uslovi alarma**

- Kada na jednom ili više detektora koncentracija pređe alarmni prag, uključiće se zvuno upozorenje i LED dioda (**AL1**, **AL2**, **AL3**) svetli u zavisnosti od nivoa koncentracije.
- Pritisnuti dugme **ACK** za prekid zvuka nog signala.
- Kada se pojavi novi alarm, zvuci signal se ponovo aktivira i može se isključiti ponovnim pritiskom dugmeta **ACK**.
- Nakon toga, **ACK** dugme se može ponovo koristiti za proveru stanja drugih kanala.
- Nakon provere uzroka alarma, i otklanjanja istog moguće je resetovanje alarma. Za resetovanje sistema pritisnuti dugme **SHIFT** (uključiće se lampica **FLT**), nakon toga zajedno pritisnuti **RST**. Nakon otpuštanja oba tastera jedinica je u normalnom radu.

### **Uslovi greške**

Kada se pojavi uslov greške(senzor je oštećen ili je otvoreno kolo usled prekinutih linija), uključuje se zvuci signal i **FLT LED** dioda. Za isključenje zvuka nog signala pritisnuti **ACK**. Na displeju će na kanalu u grešci pisati status **FLT**. Jednom kada je zvuci signal isključen, pritiskom na dugme **ACK** može se izvršiti pregled stanja drugih kanala.

U slučaju uslova greške, ili este pojave alarma bez opravdanih razloga postupiti prema pravilniku firme (obavestiti nadređenog, servisnu službu i sl.).

### **Prekoračenje alarmu (over range)**

Kada je ulazni signal veći od maksimalnog domaćaja, kontrolna jedinica pored običnih aktivnosti koje odgovaraju trećem alarmu praga, ima signal uslovne greške sa odgovarajućim reljem i blokira domaćaj kanala sa očitavanjem 099. Jednom kada je zvuci signal isključen, za resetovanje tih uslova, okrenuti ključ u položaj **PGM** tako da se na displeju dobije poruka "INPUT OVER RANGE-RST", posle toga pritisnuti **RST** dugme za reset i poruka "RESTORED" se prikazuje na displeju. Tada okrenuti ključ u **ON** položaj i kontrolna jedinica postaje opet operativna prikazujući realnu izmerenu koncentraciju.

**Sistem uvozi i servisira u garantnom i vangarantnom roku Pacific Link**